informatieblad

Robuust Basic

Elektrische convector



De Robuust Basic is een vrijstaande convector met acht temperatuurstappen. Deze stappen stelt u in met een draaiknop. Daarnaast heeft de Robuust Basic ingebouwde temperatuur- en vorstbeveiliging tegen oververhitting of kou. Een rooster in de voorzijde zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de convectiewarmte. De Robuust Basic convector voldoet aan de Europese ERP-regelgeving voor vrijstaande verwarmingstoestellen. Al met al is de Robuust Basic een eenvoudige maar degelijke convector.

- Ingebouwde temperatuur- & vorstbeveiliging
- Acht temperatuurstappen
- Geschikt voor gebouwbeheersysteem

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.
Robuust 500 Basic	0,50 kW	400 × 450 × 80 mm	3,6 kg	429 752 100
Robuust 1000 Basic	1,00 kW	490 × 450 × 80 mm	4,3 kg	429 752 102
Robuust 1500 Basic	1,50 kW	600 × 450 × 80 mm	4,9 kg	429 752 104
Robuust 2000 Basic	2,00 kW	740 × 450 × 80 mm	5,9 kg	429 752 106
Robuust 2500 Basic	2,50 kW	890 × 450 × 80 mm	6,9 kg	429 752 107

Eigenschappen	
RAL-kleur	9003
Garantie elek. comp.	2 jaar
Lengte snoer	1,5 m
Beschermingsklasse	IP20
Voetsteunen inbegrepen	Ja

Masterwatt
Dé specialist in elektrisch verwarmen