

Vereenvoudigde gebruikershandleiding Home Controle Klok RF

De Home Controle Klok RF klokthermostaat is een uitgebreide regelaar met makkelijke bediening.

Wanneer het gewenste programma is ingesteld conform de uitgebreide handleiding, en de datum en tijd correct zijn ingesteld, zal de thermostaat zelf het ingestelde programma volgen, en heeft men eigenlijk geen omkijken naar de thermostaat.



- 1: Huidige tijd
- 2: huidige dag
1 = zondag,
2 = maandag,
3 = dinsdag
4 = woensdag
5 = donderdag
6 = vrijdag
7 = zaterdag
- 3: huidige actieve programma en bijbehorende temperatuur
- 4: overzicht van het ingestelde dagprogramma
0:00-24:00 uur
- 5: verschillende programma mogelijkheden
- 6: Aan/ uit symbool
- 7: Draaiknop om te selecteren
- 8: kiestoetsen

Op de volgende bladzijde zullen een aantal functies worden uitgelegd.

Uitleg diverse functies



Wanneer het zwarte pijltje aan de rechterzijde van het AUTO symbool staat, staat de thermostaat in automatische modus, en volgt deze het ingestelde klokprogramma.

In het midden van het display staat het huidige verwarmingsprogramma, met de daarbij horende ingestelde temperatuur.

Indien u wilt zien wat de huidige temperatuur is, drukt u kort op de informatie toets, daarna wordt de huidige temperatuur getoond gedurende een aantal seconden, waarna het beeld weer automatisch terug zal keren naar het hoofdscherm.

Wanneer het programma bijvoorbeeld in de nachtmodus staat, en u toch hoger wilt verwarmen, draait u de draaiknop totdat het zwarte pijltje naast het "zon"-symbool staat. Op deze manier kunt u handmatig toch de verwarming hoger zetten.



Zodra het pijltje naast dit symbool staat, kunt u met de + en - toets ook eventueel de dagtemperatuur wijzigen.

Bevestig de ingestelde temperatuur door op de **OK** knop te drukken.

om de nachttemperatuur te wijzigen draait u de draaiknop totdat het zwarte pijltje naast het "maan"-symbool staat.



Zodra het pijltje naast dit symbool staat, kunt u met de + en - toets ook eventueel de nachttemperatuur wijzigen.

Bevestig de ingestelde temperatuur door op de **OK** knop te drukken.

om de vorstvrijtemperatuur te wijzigen draait u de draaiknop totdat het zwarte pijltje naast het "sneeuw"-symbool staat.



Zodra het pijltje naast dit symbool staat, kunt u met de + en - toets eventueel de vorstvrij temperatuur wijzigen.

Deze temperatuur is instelbaar tussen 5°C en 10°C.

Bevestig de ingestelde temperatuur door op de **OK** knop te drukken.

De Party-functie is een handige functie wanneer u een aantal uren van huis gaat, en niet wilt dat de thermostaat het programma volgt.

Druk op het knopje onder het "party"-symbool, en stel achtereenvolgens de gewenste temperatuur, en de gewenste periode in.



Deze functie kan ingesteld worden voor een periode van een ½ uur -12 uur

De vakantiefunctie is een handige functie wanneer u een aantal dagen van huis gaat, en niet wilt dat de thermostaat het programma volgt.



Druk op het knopje onder het "koffer"-symbool, en stel achtereenvolgens het aantal dagen, en de gewenste temperatuur in.

Deze functie kan ingesteld worden voor een periode van 1-356 dagen